



Gebrauchsanleitung der Slush Maschine

Inbetriebnahme

Platzieren Sie die Maschine an einem waagrechten Standort mit mind. 15 cm Abstand von allen Seiten. Dann verfahren Sie gemäss Video: <https://www.youtube.com/watch?v=S2BUgSCBt9k>

ACHTUNG: Die Verpackung der Maschine nicht entsorgen, wird für den Rücktransport gebraucht!

Montage/Demontage

Verfahren Sie gemäss Video: https://www.youtube.com/watch?v=Tg_Za3Lg9tQ

Kurzanleitung, Tipps & Tricks



1. Öffnen Sie den Deckel. Füllen Sie zirka **3 bis 4 Liter Emmi CAFFÈ LATTE Summer Breaks** in die gereinigte Maschine (bis höchstens zur Maximum-Markierung des Behälters) und setzen Sie den Deckel wieder auf.



2. Schalten Sie die Maschine ein (der Hauptschalter befindet sich unten links).



3. Drücken Sie die On-Taste zirka 3 Sekunden, bis die Maschine zu drehen beginnt.



4. Drücken Sie auf den Slush-Modus.



5. Regulieren Sie die ideale Stärke von 3.5 mit diesen Knöpfen.

Nach 1 Stunde Laufzeit ist der Scrush servierbereit.



6. Wenn Sie Feierabend haben, können Sie auf Nachtmodus umschalten um Strom zu sparen. Die Maschine kühlt dann automatisch auf 2° C.



7. Am nächsten Tag nach dem Nachtmodus, wieder mit Emmi CAFE LATTE Summer Breaks befüllen und anschliessend auf Slush-Modus drücken.

Nach 1 Stunde Laufzeit ist der Scrush servierbereit.



Grundreinigung

Die Grundreinigung ist spätestens **nach 4 Tagen** erforderlich. Verfahren Sie gemäss Video: <https://www.youtube.com/watch?v=KCbbfv6qtdo> oder gemäss detaillierter Reinigungsanleitung, den Unterlagen beigelegt.