



## Mode d'emploi de la machine à Slush

---

### Mise en service

Placez la machine sur une surface plane et stable, à une distance minimale de 15 cm des parois. Procédez ensuite comme dans la vidéo: <https://www.youtube.com/watch?v=S2BUgSCBt9k>

**ATTENTION:** veuillez conserver l'emballage d'origine de la machine, nécessaire au transport de retour.

### Montage/Démontage

Procédez comme dans la vidéo: [https://www.youtube.com/watch?v=Tg\\_Za3Lg9tQ](https://www.youtube.com/watch?v=Tg_Za3Lg9tQ)

#### Guide succinct, trucs et astuces

---



1. Ouvrez le couvercle. Versez environ **3 à 4 litres d'Emmi CAFFÈ LATTE Summer Breaks** dans la machine préalablement nettoyée (au maximum jusqu'au repère maximum du réservoir) et remplacez le couvercle.



2. Enclenchez la machine (l'interrupteur principal se trouve en bas à gauche).



3. Appuyez environ 3 secondes sur le bouton On, jusqu'à ce que la machine se mette à tourner.



4. Appuyez sur la fonction Slush.



5. Réglez sur la puissance idéale de 3.5 à l'aide de ces boutons.

*Après 1 heure, le Scrush est prête à être servie.*



6. Une fois la soirée terminée, vous pouvez régler sur mode nuit afin d'économiser de l'énergie. La machine refroidit automatiquement à une température de 2°C.



7. Le jour suivant, remplir à nouveau d'Emmi CAFFÈ LATTE Summer Breaks et appuyer sur la fonction Slush.

*Après 1 heure, le Scrush est prête à être servie.*



### Nettoyage complet

Le nettoyage complet est nécessaire **au bout de 4 jours** au plus tard. Procédez comme dans la vidéo: <https://www.youtube.com/watch?v=KCbbfv6qtdo> ou procédez au nettoyage conformément aux instructions jointes aux documents.